

MANUALE USO E MANUTENZIONE







POMPA ELETTRICA A PISTONE

| | INTRODUZIONE | p.1 |
|---|--|------|
| Α | PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO | p.2 |
| В | DATI TECNICI | p.2 |
| C | DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA | p.3 |
| D | TRASPORTO E DISIMBALLAGGIO | p.4 |
| Ε | NORME DI SICUREZZA | p.4 |
| F | MESSA A PUNTO | p.5 |
| G | FUNZIONAMENTO | p.8 |
| Н | PULIZIA DI FINE LAVORO | p.9 |
| | MANUTENZIONE ORDINARIA | p.9 |
| L | INCONVENIENTI E RIMEDI | p.10 |
| M | PROCEDURE DI CORRETTA DECOMPRESSIONE . | p.11 |
| N | SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI | |
| | DEL GRUPPO POMPANTE | p.12 |

| ETICHETTA DI AVVERTENZA | p.13 |
|----------------------------------|------|
| PULIZIA E/O SOSTITUZIONE DEL | |
| PRESSOSTATO | p.14 |
| GRUPPO VALVOLA DI RICIRCOLO - | |
| SICUREZZA RIF. 37440 | p.15 |
| R POMPANTE COMPLETO STORM 5 | p.16 |
| S DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELLA | |
| PRESSIONE COMPLETO | p.18 |
| ■ GRUPPO RIDUTTORE E TUBO DI | |
| ASPIRAZIONE | p.20 |
| MOTORE ELETTRICO | p.22 |
| V CARRELLO COMPLETO | p.23 |
| Z ACCESSORI | p.23 |



Leggere attentamente questo manuale prima di usare l'apparecchiatura. Un uso improprio può causare danni a cose e persone.



Segnala il rischio di un infortunio o danno grave all'apparecchiatura se non viene seguito l'avvertimento.



Segnala il rischio di incendio o di esplosione se non viene seguito l'avvertimento.



Segnalano l'obbligo di indossare guanti, occhiali e maschere di protezione.



Segnala importanti indicazioni e consigli per lo smaltimento o il riciclaggio di un prodotto nel rispetto dell'ambiente.

QUESTA APPARECCHIATURA É AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE. NON É PREVISTA PER UN UTILIZZO DIVERSO DA QUELLO DESCRITTO IN QUESTO MANUALE.

Grazie per aver scelto un prodotto **LARIUS s.r.l.**Unitamente all'articolo acquistato riceverete
una gamma di servizi di assistenza per consentirVi
di raggiungere i risultati desiderati,
velocemente ed in modo professionale.

A PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

L'apparecchiatura **STORM5** è definita "pompa elettrica a pistone". Una pompa elettrica a pistone è un apparecchio utilizzato per la verniciatura ad alta pressione senza ausilio di aria (da qui il termine "airless").

La pompa è azionata da un motore elettrico accoppiato ad un riduttore ad ingranaggi. Un albero eccentrico e una biella permettono di ottenere il moto alternativo necessario al funzionamento del pistone del "gruppo pompante".

Il movimento del pistone crea una depressione. Il prodotto viene

aspirato, spinto verso l'uscita della pompa e mandato attraverso il tubo flessibile alta pressione alla pistola.

Un dispositivo meccanico permette di regolare e controllare la pressione del materiale in uscita dalla pompa. Quando questa raggiunge il valore impostato il motore si ferma per ripartire quando il valore diminuisce.

Una valvola di sicurezza contro le sovrapressioni garantisce l'assoluta affidabilità dell'apparecchiatura.

B DATI TECNICI

| | STORM 5 |
|-------------------------------------|------------------------|
| ALIMENTAZIONE (monofase)* | 220V C.A. 50Hz |
| ALIMENTAZIONE CON MOTOGENERATORE | minimo 9Kw asincrono |
| POTENZA MOTORE | 2 kW (2,7 CV) |
| MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO | 200 bar (2900 psi) |
| PORTATA MASSIMA | 4,5 L/min (1,29 L/min) |
| USCITA MATERIALE | M16 x 1,5 (M) |
| PESO | 38 Kg |
| LIVELLO PRESSIONE SONORA | ≤ 70dB(A) |
| LUNGHEZZA | (A) 500 mm |
| LARGHEZZA | (B) 500 mm |
| ALTEZZA TOTALE SU CARRELLO | (C) 1030 mm |
| ALTEZZA SU CARRELLO SENZA IL MANICO | 850 mm |

^{*}Disponibile a richiesta con voltaggi speciali

PARTI DELLA POMPA A CONTATTO DEL MATERIALE Acciaio inox AISI 303, Teflon; Alluminio



(5)

C DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA

2

(8)


















(3)

4

6

| POS. | Descrizione |
|------|---|
| 1 | Interruttore ON/OFF |
| 2 | Manopola di regolazione pressione |
| 3 | Scatola di riduzione |
| 4 | Gruppo pompante |
| 5 | Tubo flessibile alta pressione di compensazione |
| 6 | Filtro di aspirazione |

| POS. | Descrizione | |
|------|----------------------------------|--|
| 7 | Tubo di ricircolo | |
| 8 | Valvola di scarico | |
| 9 | Pistola manuale airless | |
| _10_ | Fermo grilletto di sicurezza | |
| | Attacco tubo flessibile prodotto | |

D TRASPORTO E DISIMBALLAGGIO

- Rispettare scrupolosamente l'orientamento dell'imballaggio indicato esternamente da scritte o simboli.
- Prima di installare l'apparecchiatura, si predisponga un ambiente idoneo con lo spazio necessario, la corretta illuminazione, la pavimentazione pulita e liscia.
- Tutte le operazioni di scarico e movimentazione dell'apparecchiatura sono di pertinenza dell'utilizzatore che dovrà fare molta attenzione per evitare di provocare danni alle persone o all'apparecchiatura.

Per l'operazione di scarico si utilizzi del personale specializzato ed abilitato (carrellisti, gruisti ecc.) ed un mezzo di sollevamento idoneo che abbia portata adeguata al peso dell'imballo e si rispettino tutte le norme di sicurezza. Il personale dovrà essere dotato delle necessarie protezioni individuali.

- Il costruttore declina ogni responsabilità relativa allo scarico ed al trasporto dell'apparecchiatura sul luogo di lavoro.
- Verificare l'integrità dell'imballo all'atto del ricevimento.
 Togliere l'apparecchiatura dall'imballo e controllare che non abbia subito danni durante il trasporto.

Qualora si riscontrassero componenti danneggiati, contattare tempestivamente la **LARIUS** e l'Agente di trasporto. Il termine massimo per le comunicazioni di danneggiamento è di 8 giorni dalla data di ricevimento dell'apparecchiatura.

La comunicazione dovrà avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla **LARIUS** ed al trasportatore.

 Lo smaltimento dei materiali di imballaggio, a carico dell'utilizzatore, dovrà essere eseguito in conformità alle normative vigenti nel paese di utilizzo dell'apparecchiatura.
 É comunque buon comportamento riciclare il più possibile in modo ecologico i materiali dell'imballaggio.

NORME DI SICUREZZA

IL DATORE DI LAVORO DOVRÁ PROVVEDERE AD ISTRUIRE IL PERSONALE SUI RISCHI DI INFORTUNI, SUI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELL'OPERATORE E SULLE REGOLE ANTINFORTUNISTICHE GENERALI PREVISTE DALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI E DELLA LEGISLAZIONE DEL PAESE IN CUI É INSTALLATA L'APPARECCHIATURA OLTRE CHE LE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE.

IL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DOVRÁ RI-SPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME ANTIN-FORTUNISTICHE DEL PAESE IN CUI É INSTALLATA L'APPARECCHIATURA OLTRE CHELE NORME INMATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE



Leggere attentamente ed integralmente le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Custodire con cura le istruzioni.



La manomissione o la sostituzione non autorizzata di una o piú parti che compongono l'apparecchiatura, l'uso di accessori, di utensili, di materiali di consumo diversi da quelli racco-

mandati dal costruttore, possono rappresentare pericolo di infortunio e sollevano il costruttore da responsabilità civili e penali.

- TENERE IN ORDINE L'AREA DI LAVORO. DISORDINE SUL POSTO DI LAVORO COMPORTA PERICOLO DI INCIDENTI.
- MANTENERE SEMPRE UN BUON EQUILIBRIO EVITANDO POSIZIONI MALSICURE.
- PRIMA DELL'UTILIZZO CONTROLLARE SCRUPOLOSA-MENTE CHE NON VI SIANO PARTI DANNEGGIATE E CHE L'APPARECCHIATURA SIA IN GRADO DI EFFETTUARE IL SUO LAVORO IN MODO CORRETTO.
- OSSERVARE SEMPRE LE ISTRUZIONI PER LA SICU-REZZA E LE NORMATIVE VIGENTI.
- NON PERMETTERE CHE PERSONE ESTRANEE POS-SANO ACCEDERE ALL'AREA DI LAVORO.
- NON SUPERARE MAI LE PRESSIONI MASSIME DI ESER-CIZIO INDICATE.
- NON DIRIGERE MAI LA PISTOLA VERSO SE STESSI O ALTRE PERSONE. IL CONTATTO CON IL GETTO PUÒ CAUSARE SERIE FERITE.
- IN CASO DI FERITE PROCURATE DAL GETTO DELLA PISTOLA RICORRERE SUBITO ALLE CURE DI UN ME-DICO SPECIFICANDO IL TIPO DI PRODOTTO INIETTATO. NON SOTTOVALUTARE MAI UNA LESIONE PROCURATA DALL'INIEZIONE DI UN FLUIDO.
- TOGLIERE SEMPRE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA E SCARICARE LA PRESSIONE NEL CIRCUITO PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI CONTROLLO O DI SOSTITUZIONE DEI PARTICOLARI DELL'APPAREC-CHIATURA.
- NON MODIFICARE MAI NESSUN PARTICOLARE DELL'AP-PARECCHIATURA. VERIFICA REGOLARMENTE I COM-PONENTI DEL SISTEMA. SOSTITUIRE I PARTICOLARI DANNEGGIATI O USURATI.
- STRINGERE E CONTROLLARE TUTTI I RACCORDI DI

COLLEGAMENTO TRA LA POMPA, IL TUBO FLESSIBILE E LA PISTOLA PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIA-TURA.

- UTILIZZARE SEMPRE IL TUBO FLESSIBILE PREVISTO NEL CORREDO STANDARD DI LAVORO. L'IMPIEGO DI ACCESSORI O ATTREZZATURA DIVERSI DA QUELLI RACCOMANDATI NEL PRESENTE MANUALE PUÓ ES-SERE CAUSA DI INFORTUNI.
- IL FLUIDO CONTENUTO NEL TUBO FLESSIBILE PUÒ ES-SERE MOLTO PERICOLOSO. MANEGGIARE CON CURA IL TUBO FLESSIBILE. NONTIRARE IL TUBO FLESSIBILE PER SPOSTARE L'APPARECCHIATURA. NON UTILIZZARE MAI UN TUBO FLESSIBILE DANNEGGIATO O RIPARATO.



L'elevata velocità di scorrimento del prodotto nel tubo flessibile può creare elettricità statica che si manifesta con piccole scariche e scintille. Si raccomanda di collegare a terra l'apparecchiatura. La pompa e' collegata a terra dal filo

di massa del cavo dell'alimentazione elettrica. La pistola e' collegata a terra mediante il tubo alta pressione flessibile. Tutti gli oggetti conduttori che si trovano in prossimità della zona di lavoro devono essere collegati a terra.

- EVITARE ASSOLUTAMENTE DI SPRUZZARE PRODOTTI INFIAMMABILI O SOLVENTI IN AMBIENTI CHIUSI.
- EVITARE ASSOLUTAMENTE DI UTILIZZARE L'APPA-RECCHIATURA IN AMBIENTI SATURI DI GAS POTEN-ZIALMENTE ESPLOSIVI.



Verificare sempre la compatibilità del prodotto con i materiali che compongono l'apparecchiatura (pompa, pistola, tubo flessibile e accessori) con i quali può venire a contatto. Non utilizzare vernici o solventi che contengono

idrocarburi alogenati (come il cloruro di metilene). Questi prodotti a contatto con parti in alluminio dell'apparecchiatura possono causare pericolose reazioni chimiche con rischio di esplosione.







SE IL PRODOTTO DA UTILIZZARE E'TOSSICO EVITARE L'INA-LAZIONE E IL CONTATTO UTILIZZANDO GUANTI PROTETTIVI, OCCHIALI DI PROTEZIONE E APPROPRIATE MASCHERE.



PRENDERE APPROPRIATE MISURE DI PROTEZIONE DELL'UDITO SE SI LAVORA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'APPARECCHIATURA.

Norme di sicurezza elettrica

- Verificare che l'interruttore sia nella posizione "OFF" prima di inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa elettrica.
- Non eseguite il trasporto dell'apparecchiatura collegata alla rete di alimentazione.
- Staccare la spina dalla presa se l'apparecchiatura rimane inutilizzata e prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione dell'utensile o di sostituzione di accessori.
- Non trascinare l'apparecchiatura nè disinserire la spina strattonando il cavo di alimentazione.
 - Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e da spigoli taglienti.
- Se l'apparecchiatura viene utilizzata all'aperto, fare uso solo di un cavo di prolunga di tipo idoneo, appositamente previsto e contrassegnato per l'uso esterno.




Non tentare mai di manomettere i valori di taratura degli strumenti.

- Fare attenzione allo stelo di pompaggio in movimento. Ogni volta che si interviene nelle immediate vicinanze, fermare la macchina.
- Per evitare infortuni, le riparazioni alle parti elettriche devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.

F MESSA A PUNTO

COLLEGAMENTI DI TUBO FLESSIBILE E PISTOLA

 Collegare il tubo flessibile alta pressione pulsante (F1) alla pompa e alla pistola (F2) avendo cura di serrare fortemente i raccordi (si consiglia di utilizzare due chiavi).
 NON usare sigillanti per filettature sui raccordi.




Si **CONSIGLIA** di fissare all'uscita della pompa un manometro alta pressione (*vedere alla pagina "accessori"*) per la lettura della pressione del prodotto.


- Si raccomanda di utilizzare il tubo previsto nel corredo standard di lavoro (*rif.* 18036).
 - NON usare MAI un tubo flessibile danneggiato o riparato.

CONTROLLO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- Controllare che l'impianto sia provvisto di messa a terra.
- Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dell'apparecchiatura.



 Il cavo elettrico di alimentazione dell'apparecchiatura viene fornito privo di spina. Utilizzare una spina elettrica che garantisca la messa a terra dell'impianto. Fate eseguire il fissaggio della spina al cavo elettrico ad un elettricista o a una persona competente.




Qualora si voglia utilizzare un cavo elettrico di prolunga tra l'apparecchiatura e la presa, esso deve avere le stesse caratteristiche del cavo in dotazione (sezione minima del filo 2.5 mm²) e con


una lunghezza max di 50 metri. Lunghezze superiori e diametri inferiori possono provocare eccessive cadute di tensione e un anomalo funzionamento dell'apparecchiatura.

COLLEGAMENTO DELL'APPARECCHIATURA ALLA LINEA ELETTRICA

 Verificare che l'interruttore (F3) sia nella posizione "OFF" (0) prima di inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa elettrica.




 Posizionare la manopola di regolazione della pressione (F4) nella posizione "MIN" (ruotare in senso antiorario).



LAVAGGIO DELL'APPARECCHIATURA NUOVA


- L'apparecchiatura è stata collaudata in fabbrica con olio minerale leggero che è rimasto all'interno del pompante per protezione. Quindi prima di aspirare il prodotto bisogna eseguire un lavaggio con diluente.
- Sollevare il tubo di aspirazione ed immergerlo nel secchio del solvente.
- Accertarsi che la pistola (F5) sia priva di ugello.



Premere l'interruttore (F6) dell'apparecchiatura su ON (I).



 Ruotare di poco in senso orario la manopola di regolazione della pressione (F7) così che la macchina funzioni al minimo.



- Puntare la pistola contro un recipiente di raccolta e tenere premuto il grilletto (così da espellere l'olio presente) fino a che non si veda uscire del solvente pulito. A questo punto rilasciare il grilletto.
- Estrarre il tubo di pescaggio e togliere il secchio del solvente
- Puntare a questo punto la pistola contro il secchio del solvente e premere il grilletto così da recuperare il solvente rimasto.
- Appena la pompa inizia a girare a vuoto premere l'interruttore su OFF (0) così da spegnere l'apparecchiatura.



Evitare assolutamente di spruzzare solventi in ambienti chiusi, inoltre si raccomanda di posizionarsi con la pistola distanti dalla pompa onde evitare il contatto tra i vapori di solvente e il motore elettrico.

- A questo punto la macchina è pronta. Qualora si debbano utilizzare vernici ad acqua, oltre al lavaggio con solvente, si consiglia un lavaggio con acqua insaponata e poi con acqua pulita.
- Inserire il fermo grilletto della pistola e fissare l'ugello.

PREPARAZIONE DELLA VERNICE

- Accertarsi che il prodotto si presti ad una applicazione a spruzzo.
- Mescolare e filtrare il prodotto prima dell'uso. Per il filtraggio si consiglia l'impiego delle calze filtranti LARIUS METEX FINE (rif. 214) e GROSSA (rif. 215).



Accertarsi che il prodotto che si vuole spruzzare sia compatibile con i materiali con cui è stata realizzata l'apparecchiatura (acciaio inossidabile e alluminio). A tale scopo con-


sultare il fornitore del prodotto.

Non utilizzare prodotti che contengono idrocarburi alogenati (*come il cloruro di metilene*). Questi prodotti a contatto con parti in alluminio dell'apparecchiatura possono causare pericolose reazioni chimiche con rischio di esplosione.

G FUNZIONAMENTO

AVVIO DELLE OPERAZIONI DI VERNICIATURA


- Utilizzare l'apparecchiatura solo dopo aver completato tutte le operazioni di MESSA A PUNTO descritte nelle pagine precedenti.
- Immergere il tubo aspirante (G1) nel secchio del prodotto.



- Aprire la valvola di sicurezza-sgravio (G2) (ruotare in senso antiorario la manopola per aprire completamente la valvola).
- Premere l'interruttore su ON (I) dell'apparecchiatura e ruotare di poco in senso orario la manopola di regolazione (G3) della pressione così che la macchina funzioni al minimo.



- Accertarsi che il prodotto ricicli dal tubo di ritorno (G4).
- Chiudere la valvola di scarico (**G5**) (ruotare in senso orario la manopola per chiudere la valvola).



 A questo punto la macchina continuerà ad aspirare il prodotto fino a che non avrà riempito tutto il tubo flessibile fino alla pistola dopodiché si fermerà automaticamente alla pressione preimpostata.

REGOLAZIONE DEL GETTO DI SPRUZZATURA

- Ruotare lentamente in senso orario la manopola di regolazione della pressione fino a raggiungere il valore di pressione che garantisce una buona atomizzazione del prodotto.
- Uno spruzzo incostante e marcato sui fianchi indica una pressione di esercizio troppo bassa. Al contrario una pressione troppo alta provoca un elevata nebbia (overspray) con perdita di materiale.
- Non spruzzare senza contemporaneamente far avanzare lateralmente la pistola (destra-sinistra) per evitare sovraspessori di vernice.
- Procedere sempre con passate regolari in bande parallele.
- Tenere una distanza costante tra la pistola ed il supporto da verniciare e mantenersi perpendicolari ad esso.



Non dirigere MAI la pistola verso se stessi o altre persone. Il contatto con il getto può causare serie ferite. In caso di ferite procurate dal getto della pistola, ricorrere subito alle cure mediche

specificando il prodotto iniettato.


 \bigwedge

La valvola di scarico ha anche la funzione di valvola di sicurezza. Quando si lavora al massimo della pressione disponibile, nei momenti in cui si rilascia il grilletto della pistola, possono ma-

nifestarsi dei bruschi aumenti di pressione. In questo caso la valvola di scarico si apre automaticamente, scaricando parte del prodotto dal tubetto di ricircolo, e poi si richiude così da ristabilire le originarie condizioni di lavoro.

III PULIZIA DI FINE LAVORO

• Ridurre la pressione al minimo (*ruotare in senso antiorario* la manopola di regolazione (**H1**) della pressione).



- Premere l'interruttore (H2) posto sulla cassetta del motore elettrico, così da spegnere l'apparecchiatura.
- Aprire la valvola di sicurezza così da scaricare la pressione nel circuito.
- Sollevare il tubo aspirante e sostituire il secchio del prodotto con quello del solvente (accertarsi che sia compatibile con il prodotto che si sta usando).
- Svitare l'ugello della pistola (ricordarsi di pulirlo con del solvente o dell'acqua, se utilizzate vernici idrosolubili).
- Premere l'interruttore (H2) su ON (I) e ruotare di poco in senso orario la manopola di regolazione (H1) della pressione così da far funzionare la macchina fino a far scattare il motore.
- Accertarsi che il solvente ricicli il fluido di lavaggio dal tubo di ritorno.
- Chiudere la valvola di sicurezza.
- Puntare la pistola contro il recipiente di raccolta del prodotto e tenere premuto il grilletto così da espellere il prodotto rimasto fino a che non si veda uscire del solvente pulito. A questo punto rilasciare il grilletto.
- Risollevare il tubo di pescaggio e togliere il secchio del solvente.
- Puntare a questo punto la pistola contro il secchio del solvente e premere il grilletto così da recuperare il solvente rimasto.
- Appena la pompa inizia a girare a vuoto premere l'interruttore su OFF (0) così da spegnere l'apparecchiatura.
- Se si prevede un lungo periodo di inattività si consiglia di aspirare e di lasciare all'interno del pompante e del tubo flessibile olio minerale leggero.



Prima di riutilizzare l'apparecchiatura seguire la procedura di lavaggio.

MANUTENZIONE ORDINARIA

CONTROLLO DELLA GHIERA PREMIGUARNIZIONI

Verificare giornalmente che la ghiera premiguarnizioni (I1) sia stretta. La ghiera deve essere stretta in modo da impedire perdite ma non eccessivamente per non causare il grippaggio del pistone e l'usura eccessiva delle guarnizioni.

Per il serraggio utilizzare la chiave in dotazione (rif. 16135).

TOGLIERE SEMPRE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA E SCARICARE LA PRESSIONE NEL POMPANTE (aprire la valvola di scarico) PRIMA DI EFFETTUARE IL SERRAGGIO DELLA GHIERA PREMIGUARNIZIONI.

 Utilizzare il lubrificante (I2) in dotazione (rif. 16325) per facilitare lo scorrimento del pistone all'interno del pacco di tenuta.
 Rabboccare quotidianamente all'interno della ghiera premiguarnizioni.





■ INCONVENIENTI E RIMEDI


| Inconveniente | Causa | Soluzione |
|---|---|--|
| L'apparecchiatura non si avi | Mancanza di tensione; Forti cadute di tensione in rete; Interruttore on-off spento; Pressostato guasto; Scatola comandi elettrici motore guasta; La linea del materiale in uscita della pompa è già in pressione; Il prodotto è solidificato all'interno della pompa; | Verificare l'esatto collegamento alla linea elettrica; Controllare il cavo di prolunga; Accertarsi che l'interruttore on-off sia sulla posizione "on" e ruotare un poco in senso orario la manopola di regolazione della pressione; Verificare ed eventualmente sostituirlo; Verificare ed eventualmente sostituirla; Aprire la valvola di scarico per scaricare la pressione nel circuito; Aprire la valvola di scarico per scaricare la pressione nel circuito e spegnere la macchina. Smontare il pompante e il pressostato e pulire; |
| L'apparecchiatura non asp prodotto | Filtro di aspirazione otturato; Filtro di aspirazione troppo fine; L'apparecchiatura aspira aria; | Pulirlo o sostituirlo; Sostituirlo con un filtro a maglia più grossa (con prodotti molto densi togliere il filtro); Controllare il tubo di aspirazione; |
| L'apparecchiatura aspira ma raggiunge la pressione volu | | Aggiungere il prodotto; Controllare il tubo di aspirazione; Chiudere la valvola di scarico; Sostituire le guarnizioni; Smontare il gruppo pompante; |
| Nel premere il grilletto la press si abbassa notevolmente | L'ugello è troppo grande o usurato; Il prodotto è troppo denso; Il filtro del calcio pistola è troppo fine; | Sostituirlo con uno più piccolo; Se possibile diluire il prodotto; Sostituirlo con un filtro a maglia più grossa; |
| La pressione è normale i prodotto non viene polveriza | | Pulirlo o sostituirlo; Se possibile diluire il prodotto; Sostituirlo con un filtro a maglia più grossa; |
| La polverizzazione non è pe | fetta • L'ugello è usurato; | Sostituirlo; |
| L'apparecchiatura non si ar quando si rilascia il grilletto pistola (il motore gira lentan e lo stelo del pistone contin salire e/o scendere) | della • Valvola di aspirazione o di mandata sporca; | Sostituire le guarnizioni; Smontare il gruppo pompante e pulire; Verificare ed eventualmente sostituirla; |



Togliere sempre l'alimentazione elettrica e scaricare la pressione prima di effettuare qualsiasi tipo di controllo o di sostituzione dei particolari della pompa (seguire la "procedura corretta di decompressione").


M PROCEDURE DI CORRETTA DECOMPRESSIONE


- Inserire il fermo (M1) di sicurezza della pistola.
- Premere l'interruttore (M2) su OFF (0) così da spegnere l'apparecchiatura.





• Scollegare il cavo di alimentazione (M3).





 Disinserire il fermo di sicurezza (M4). Puntare la pistola contro il recipiente di raccolta del prodotto e premere il grilletto per scaricare la pressione. Al termine inserire di nuovo il fermo di sicurezza.



M5)

 Aprire la valvola di scarico (M5) per scaricare la pressione residua sempre in senso orario.



ATTENZIONE:

Se dopo queste operazioni si sospetta che l'apparecchiatura sia ancora in pressione a causa dell'ugello otturato o del tubo flessibile otturato agire nel seguente modo:

- Allentare molto lentamente l'ugello della pistola.
- Disinserire il fermo di sicurezza.
- Puntare la pistola contro il recipiente di raccolta del prodotto e premere il grilletto per scaricare la pressione.
- Allentare molto lentamente il raccordo di collegamento del tubo flessibile alla pistola.
- Procedere alla pulizia o sostituzione del tubo flessibile e dell'ugello.


N SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI DEL GRUPPO POMPANTE

 Si consiglia di effettuare questa operazione dopo aver completato la pulizia dell'apparecchiatura.



Togliere sempre l'alimentazione elettrica e scaricare la pressione prima di proseguire nelle operazioni (seguire la "procedura corretta di decompressione").

• Scollegare il tubo (N1) dal gruppo pompante.




 Scollegare il gruppo pompante allentando le due viti (N2) di serraggio.




• Rimuovere il collare di protezione (N3).





• Con un cacciavite far girare il motore (N4) fino a portare lo stelo pistone nel punto inferiore della sua corsa (N5).







Sfilare il pompante dall'alloggiamento (N6).





- Svitare il tubo di aspirazione rigido.
- Svitare la ghiera premiguarnizioni superiore.
- Svitare la valvola di aspirazione e pulire e/o sostituire se necessario i particolari della stessa.
- · Sfilare dal basso lo stelo pistone.





- Smontare lo stelo pistone e sostituire il pacco guarnizioni se usurato.
- Togliere, se necessario le guarnizioni superiori per la loro sostituzione.
- Per il riassemblaggio corretto vedere l'esploso del gruppo di pompaggio.



O ETICHETTA DI AVVERTENZA




P PULIZIA E/O SOSTITUZIONE DEL PRESSOSTATO

CONTROLLO DEL PRESSOSTATO


Prima di verificare se la causa del non funzionamento dell'apparecchiatura è dovuta ad un guasto al pressostato o alla scatola comandi elettrici procedere come segue:

- Verificare l'esatto collegamento alla linea elettrica.
- Accertarsi che l'interruttore (P1) sia sulla posizione ON (I).
- Ruotare un poco in senso orario la manopola di regolazione della pressione (P2) fino all'avviamento del motore elettrico.




- Se dopo questi controlli l'apparecchiatura non si è avviata, procedere alla verifica del pressostato.
- Accertarsi che l'apparecchiatura non aspiri del materiale (togliere il secchio del prodotto).
- Aprire la valvola di scarico (P3).

- Smontare il gruppo pompante come indicato al capitolo precedente.
- Togliere dalla sere il tastatore di pressione e verificare la mobilità del perno interno. Se è il caso, pulire a fondo.
- Verificare inoltre gli organi di tenuta (OR e anello in teflon).
 Se usurati o "pizzicati", sostituirli.
- Smontare il blocco di sostegno e verificare mediante tester il funzionamento del microinterruttore. Se guasto, sostituirlo.
- Rimontare tutto centrando il blocco con le viti di serraggio.
- Rimontare il tutto e riavviare la macchina seguendo la procedura indicata.
- Se l'apparecchiatura non si avvia, bisogna verificare i collegamenti elettrici e la scatola comandi elettrica motore e, se è il caso, sostituirla.



Q GRUPPO VALVOLA DI RICIRCOLO-SICUREZZA RIF. 37440


ATTENZIONE: per ogni particolare richiesto indicare sempre il codice e la quantità.



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|--------|-----------------------|
| 1 | 8402 | O-ring |
| 2 | 37447 | Sede valvola |
| 3 | 301013 | O-ring |
| 4 | 37284 | Anello antiestrusione |
| 5 | 37446 | Asta materiale |
| 6 | 37281 | Molla |
| 7 | 37449 | Boccola |
| 8 | 37444 | Spina di posizione |
| 9 | 37448 | Manopola |
| 10 | 37289 | Grano |

R POMPANTE COMPLETO STORM 5


ATTENZIONE: per ogni particolare richiesto indicare sempre il codice e la quantità.




| Pos. | Codice | Descrizione | Pos. | Codice | Descrizione |
|---|--|--|--|---|--|
| 1 2 ** 3 * 4 5 6** 7 8** | 37075 37113 37144 37107 37019 37111 96087 98362 7071 | Pompante completo Ghiera premiguarnizioni Pacco guarnizioni superiori Raccordo 1/4" - 3/8" gas Alloggiamento pompante Stelo pistone Anello elastico Spina Sfera Ø9 | 10 ** 11 12 ** 13 14 15 16** 17** 18 | 37457 37130 37554 98371 98368 98370 96093 16120 98372 | Pacco guarnizioni inferiori Rondella Raschia olio Pistone pompante Anello Spina fermo sfera Anello OR Sfera Ø1/2" Valvola di aspirazione |
| 9 | 37553 | Anello premiguarnizioni | _ | | |

^{*} Kit guarnizioni completo (superiori e inferiori) cod. 37458

^{**} Kit manutenzione pompante cod. 40347




S DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE COMPLETO



| Pos. | Codice | Descrizione | Pos. | Codice | Descrizione |
|------|----------|----------------------|------|--------|--------------------------|
| 1 | 16308 | Etichetta | 27 | 16333 | Anello antiestrusione |
| 2 | 16301 | Manopola | 28 | 9287 | O-ring |
| 3 | 32017/1A | Grano | 29 | 16334 | Perno |
| 4 | 96028 | Viti | 30 | 11955 | Guarnizione |
| 5 | 16037 | Guarnizione | 31 | 16335 | Rondella |
| 6 | 37419 | Lamina di chiusura | 32 | 16336 | Anello elastico |
| 7 | 81017 | Anello elastico | 33 | 33008 | Manometro alta pressione |
| 8 | 16315 | Perno di regolazione | 34 | 5258 | Riduzione |
| 9 | 16309 | Spina | 35 | 96201 | Serbatoio filtro |
| 10 | 16303 | Molla | 36 | 96202 | Molla staccio |
| 11 | 4060 | Sfera | 37 | 95218 | Staccio filtro 30M |
| 12 | 16304 | Canotto di taratura | 38 | 96207 | Supporto staccio |
| 13 | 16306 | Asta di comando | 39 | 96203 | Anello OR |
| 14 | 16311 | Scatola di sostegno | 40 | 96204 | Base filtro |
| 15 | 16313 | Microinterruttore | 41 | 96206 | Nipplo 1/4"G-M16x1,5 |
| 16 | 22059 | Grano | 42 | 96205 | Grano 1/4" GC |
| 17 | 16310 | Viti | 43 | 37224 | Raccordo girevole |
| 18 | 16312 | Viti | 44 | 52017 | Dado |
| 19 | 16280 | Pressacavo | 45 | 32024 | Rondella |
| 20 | 16307 | Boccola di taratura | 46 | 34009 | Rondella |
| 21 | 54004 | Viti | 47 | 37230 | Raccordo inox M16x1,5 |
| 22 | 37418 | Sostegno pressostato | 48 | 37417 | Blocchetto materiale |
| 23 | 96090 | Sfera | 49 | 7059 | Vite |
| 24 | 4077 | O-ring | 50 | 33010 | Rondella rame |
| 25 | 16332 | Anello di tenuta | 51 | 37228 | Raccordo inox 3/8" |
| 26 | 16331 | Corpo rilevatore | | | |

T GRUPPO RIDUTTORE E TUBO DI ASPIRAZIONE



| Pos. | Codice | Descrizione | Pos. | Codice | Descrizione |
|------|--------|-----------------------------------|------|--------|------------------------------------|
| 1 | 37485 | Scatola elettrica | 26 | 37167 | Collare |
| 2 | 96030 | Rondella | 27 | 37175 | Gancio |
| 5 | 32005 | Rondella | 28 | 32024 | Rondella |
| 7 | 37423M | Ingranaggio | 29 | 8385 | Vite |
| 8 | 37425M | Ingranaggio | 30 | 11032 | Vite |
| 9 | 37117 | Guarnizione | 31 | 34008 | Vite |
| 10 | 37118 | Corpo scatola di riduzione | 32 | 91062 | Vite |
| 11 | 37128 | Albero a gomito | 33 | 37431 | Coperchio STORM 5 |
| 12 | | Pompante completo (vedere pag.16) | 34 | | Motore elettrico (vedere pag. 22) |
| 13 | 37259 | Tubo a.p. di collegamento | 35 | 37133 | Dado |
| 14 | 37131 | Linguetta | 36 | 37135 | Rondella |
| 15 | 37148 | Biella completa | 37 | 37217 | Ruota dentata |
| 19 | 37153 | Anello elastico | 38 | 37181 | Distanziale |
| 20 | 37157 | Spina | 39 | 37222 | Prolunga rigida |
| 21 | 37161 | Pattino STORM 5 | 40 | 37216 | Filtro a tamburo grosso 25 MESH |
| 22 | 37163 | Cuscinetto | | | inox (standard) |
| 23 | 37165 | Collare | 40 | 37215 | Filtro a tamburo fine 40 MESH inox |
| 24 | 34009 | Rondella | | | (a richiesta) |
| 25 | 37177 | Vite | 41 | 37090 | Prolunga rigida completa |


U MOTORE ELETTRICO


ATTENZIONE: per ogni particolare richiesto indicare sempre il codice e la quantità.



TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI EFFETTUARE IL CONTROLLO O LA SOSTITUZIONE DELLE SPAZZOLE

- Controllare periodicamente l'usura del pignone (almeno ogni 1000 ore di lavoro).
- Controllare periodicamente la perfetta connessione di tutti gli organi elettrici (almeno ogni 200 ore di lavoro).
- La lunghezza del contatto spazzola deve essere superiore a 9 mm per garantire un buon funzionamento del gruppo rotante.






| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|--------|---------------------|
| _1_ | 37886 | Spazzola |
| 2 | 37887 | Tappo portaspazzola |

*Lunghezza minima della spazzola

V CARRELLO COMPLETO



| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|-----------|---------------------------|
| | 37470 | Carrello completo |
| 1 | 16272/SS4 | Telaio carrello |
| 2 | 16271/SS4 | Manico |
| 3 | 37142 | Тарро |
| 5 | 91047 | Rondella |
| 6 | 37238 | Ruota |
| 7 | 37416 | Staffa |
| 10 | 84007 | Copiglia |
| 11 | 901568 | Vite |
| 12 | 32024 | Rondella |
| 13 | 52017 | Dado |
| 14 | 18230 | Piastra supporto motore |
| 15 | 54003 | Piastra scatola elettrica |

Z ACCESSORI

ATTENZIONE: per ogni particolare richiesto indicare sempre il codice e la quantità.





| Pos. | Codice | Descrizione |
|------|--------|-----------------------------------|
| 1 | 16058 | Raccordo snodato per ricircolo |
| 2 | 18510 | Tubo a compensazione 3/8" 15mt |
| 3 | 147 | Manometro alta pressione completo |
| | | di raccordo M16x1,5(M) |



Art. 11180: L91X 1/4" **Art. 11120:** L91X M16x1,5



Art. 18510: TUBO ANTIPULSAZIONI




Art. 85014: FILTRO 40 MESH - Art. 85012: FILTRO 20 MESH

Art. 37215: FILTRO 40 MESH inox - Art. 37216: FILTRO 20 MESH inox




Art. 95218: FILTRO 30 MESH Art. 95219: FILTRO 60 MESH Art. 95220: FILTRO 100 MESH Art. 95221: FILTRO 200 MESH




Art. 217550: MX 750 - Art. 217560: MX 1000 E - Art. 217570: MX 1100 E



PISTOLA MANUALE LX-T Art. 14310: UGELLO 4mm Art. 14311: UGELLO 6mm Art. 14312: UGELLO 8mm







PLA 1/4" + FAST-CLEAN CON UGELLO A SCELTA

Art. 11420-11425-11430: cm 130-180-240

PLA M16x1,5

+ FAST-CLEAN CON UGELLO A SCELTA

Art. 11421-11426-11431: cm 130-180-240



PAINT ROLLER TELESCOPICO

Art. 16988: Rullo con fibra extra lunga
Art. 16997: Rullo con fibra media
Art. 16998: Rullo con fibra rada
Art. 16999: Rullo con fibra lunga

Art. 16780: Estensione 120 - 195 cm

VERSIONI STORM 5







POMPE AIRLESS A PISTONE













COSTRUTTORE:



23801 CALOLZIOCORTE - LECCO - ITALY - Via Stoppani, 21 Tel. (39) 0341/62.11.52 - Fax (39) 0341/62.12.43 E-mail: larius@larius.com - Internet http://www.larius.com

